

A360-3 I

ESSAYEZ-MOI

Grâce à son mécanisme de massage 3D, ses 28 airbags de massage et ses 3 programmes automatiques, un modèle économique, polyvalent et complet, un excellent compagnon de détente.

Sa télécommande filaire assure une utilisation facile et il ne dispose pas de pietement sans besoin de se déchausser, et qui répond aux attentes des personnes les plus grandes.

Découvrez une expérience de massage hors du commun : une détente exceptionnelle vous attend !

- **Réduction du stress et de l'anxiété**
- **Soulagement de la douleur**
- **Amélioration de la circulation sanguine**
- **Amélioration de la flexibilité**
- **Amélioration de la qualité du sommeil**

iRest

BODY GRAVITY

www.bodygravity.fr

Comment Utiliser le Fauteuil de Massage



Utiliser le coussin d'atténuation : Un coussin est mis à disposition pour réduire l'intensité du massage. Il est recommandé de l'utiliser lors de la première utilisation.

1

M'installer confortablement : Je m'installe confortablement dans le fauteuil et j'installe l'appui-tête correctement derrière ma tête.

2

Allumer le fauteuil : J'appuie sur la touche On/Of située sur la télécommande et je maintiens l'appui pendant 3 secondes. Le Scan corporel débute pour adapter l'appareil à ma morphologie. J'attends la fin du scan corporel en gardant la tête bien reposée sur l'appui-tête, le massage commence.

3

Choisir un programme automatique : Une fois l'initialisation et le scan corporel terminés, je sélectionne le programme automatique souhaité en appuyant sur «Auto» sur la télécommande parmi les 3 programmes de massage disponibles.

4

Régler la largeur du massage : J'appuie plusieurs fois sur la touche «Width» de la télécommande pour ajuster la largeur du massage, (3 largeurs disponibles).

Régler la vitesse du massage : J'appuie plusieurs fois sur la touche «Speed» de la télécommande pour ajuster la vitesse du massage, (3 vitesses disponibles).

Régler la pression d'air : J'appuie plusieurs fois sur la touche «Air» de la télécommande pour ajuster l'intensité du massage (2 niveaux d'intensité disponibles).

5

Relaxation : Je me détends et je profite de ma séance de massage.

6

Retour à la position assise : En fin de programme, il est tout à fait normal que le fauteuil reste en position allongé. Appuyer sur le bouton d'allumage de la télécommande, le fauteuil reprendra automatiquement sa position assise. Vous pouvez à tout moment interrompre le massage en appuyant sur la touche On/Off.

Vérification avant de me lever : Je m'assure que le fauteuil est complètement arrêté et ne bouge plus avant de me lever.

Programmes automatiques

Contre-Indications

- Personnes portant un stimulateur cardiaque
- Personnes atteintes d'ostéoporose
- Personnes ayant des bras cassés ou toute
- Femmes enceintes
- Enfants de moins de 15 ans
- Personnes atteintes de cancer du sein

Bouton	Programmes AUTO	Description
AUTO	Confort	Programme conçu pour offrir une expérience de massage globale et relaxante, en ciblant les zones clés du corps pour soulager les tensions et favoriser la détente générale.
	Dos et Taille	Programme spécialement conçu pour cibler la région du dos et de la taille, en appliquant des techniques de massage spécifiques pour soulager les douleurs et les tensions dans cette zone.
	Epaules et cou	Programme axé sur le soulagement des tensions et des raideurs au niveau des épaules et du cou, en appliquant des mouvements de massage spécifiques pour détendre et décontracter ces zones souvent sujettes à la tension.