



OUESSANT

ESSAYEZ-MOI

Grâce à son mécanisme de massage 3D, ses 24 airbags de massage et ses 12 programmes automatiques, ce modèle se distingue par une fonction polyvalente, alliant confort, esthétique et expérience de bien-être exceptionnelle. Son système de chauffage du dos favorise une relaxation maximale.

Il propose un massage avancé des mains, des avant-bras, des mollets et de la voûte plantaire. Sa télécommande filaire assure une utilisation facile.

Découvrez une expérience de massage hors du commun : une détente exceptionnelle vous attend !

- **Réduction du stress et de l'anxiété**
- **Soulagement de la douleur**
- **Amélioration de la circulation sanguine**
- **Amélioration de la flexibilité**
- **Amélioration de la qualité du sommeil**

BODY GRAVITY
www.bodygravity.fr

Comment Utiliser le Fauteuil de Massage



Retirer mes chaussures : Avant de monter dans le fauteuil, je retire mes chaussures et je les place sur le côté de celui-ci.

Utiliser le coussin d'atténuation : Un coussin est mis à disposition pour réduire l'intensité du massage. Il est recommandé de l'utiliser lors de la première utilisation.

1 M'installer confortablement : Je m'installe confortablement dans le fauteuil et j'installe l'appui-tête correctement derrière ma tête et je positionne mes talons bien au fond du repose pied.

2 Allumer le fauteuil : J'appuie sur la touche On/Of située sur la télécommande et je maintiens l'appui pendant 3 secondes. Scan corporel : J'attends la fin du scan corporel en gardant la tête bien reposée sur l'appui-tête. J'allonge mes jambes au maximum pour réglé la longueur du piétement.

3 Choisir un programme automatique : Une fois l'initialisation et le scan corporel terminés, je sélectionne le programme automatique souhaité sur la télécommande (Confort, Relax... ou More pour accéder aux autres programmes) parmi les 12 programmes de massage disponibles, le numéro du programme s'affiche sur l'écran.

4 Régler l'intensité du massage : J'appuie plusieurs fois sur la touche «Intensity» de la télécommande pour ajuster l'intensité du massage au niveau des bras et des jambes, (3 niveaux d'intensité disponibles).

Régler la pression d'air : J'appuie plusieurs fois sur la touche «Air Pressure» de la télécommande pour ajuster l'intensité du massage (3 niveaux d'intensité disponibles).

Activer/désactiver le chauffage : J'allume ou éteins le chauffage du dos en appuyant sur la touche «Heating» de la télécommande.

Activer/désactiver la réflexologie plantaire + réglage intensité : J'allume, je règle l'intensité ou j'éteins le massage de la voute plantaire en appuyant sur la touche «Foot Roller» de la télécommande.

5 Relaxation : Je me détends et je profite de ma séance de massage.

6 Retour à la position assise : En fin de programme, il est tout à fait normal que le fauteuil reste en position allongé. J'appuis sur le bouton d'allumage de la télécommande, le fauteuil reprendra automatiquement sa position assise. Je peux à tout moment interrompre le massage en appuyant sur la touche On/Off.

Vérification avant de me lever : Je m'assure que le fauteuil est complètement arrêté et ne bouge plus avant de me lever.

Contre-Indications

- Personnes portant un stimulateur cardiaque
- Personnes atteintes d'ostéoporose
- Personnes ayant des bras cassés ou toute autre fracture.
- Femmes enceintes
- Enfants de moins de 15 ans
- Personnes atteintes de cancer du sein

Programmes automatiques

Bouton	Description	Affichage
Massage confort <i>Confort</i>	Massage doux et confortable pour détendre votre corps. Un massage en profondeur pour soulager la fatigue corporelle et apporter une relaxation totale.	F1 Auto
Massage relaxant <i>Relax</i>	Soulagez les tensions et détendez-vous profondément.	F2 Auto
Massage étirement <i>Stretch</i>	Un massage profond qui étire vos jambes et votre taille à travers le repose-pied et le dossier, permettant d'éliminer efficacement la fatigue, soulager les douleurs articulaires et restaurer la vitalité.	F3 Auto
Massage du cou et des épaules <i>Neck and shoulder</i>	Soulagez la douleur du cou et des épaules. Utilisez une technique de massage unique pour traiter la colonne cervicale et les omoplates, soulager la douleur du cou et des épaules, et améliorer la circulation sanguine vers le cerveau.	F4 Auto
Massage du dos et de la taille <i>Back and waist</i>	Soulagez les douleurs du dos et de la taille. Un massage ciblé sur le dos et la taille pour soulager la douleur et détendre ces zones stressées et fatiguées.	F5 Auto
Massage complet du corps <i>More</i>	Massage complet pour tout le corps. Un massage global qui se concentre sur le dos et la taille pour soulager la douleur dans ces zones, tout en offrant un massage par airbags pour une relaxation totale et un soulagement en profondeur de la fatigue et des douleurs.	A1 Auto
Rafratchissement cérébrale <i>More</i>	Détendez-vous et revitalisez votre esprit. Ce programme cible les points YUZHEN et DAZHU pour soulager les douleurs au cou et aux épaules tout en favorisant la circulation sanguine vers le cerveau.	A2 Auto
Récupération sportive <i>More</i>	Récupérez rapidement après l'exercice. Soulage la douleur et la fatigue musculaire après une activité physique intense, aidant le corps à récupérer plus rapidement.	A3 Auto
Rajeunissement <i>More</i>	Améliorez la qualité de votre sieste et de votre efficacité au travail. Ce programme améliore la récupération rapide et vous aide à retrouver de l'énergie, en augmentant l'efficacité au travail et en réduisant la fatigue.	A4 Auto
Routine de bureau <i>More</i>	Contre les effets de la sédentarité au bureau. Ce programme améliore les fonctions corporelles en stimulant l'exercice physique par massage, idéal pour ceux qui passent de longues heures assis.	A5 Auto
Bonne nuit <i>More</i>	Préparez votre corps pour une bonne nuit de sommeil. À travers le massage des douze principaux points d'acupuncture, ce programme aide à rétablir l'équilibre du corps et à améliorer rapidement la qualité du sommeil.	A6 Auto
Massage complet par airbags <i>More</i>	Massage complet par airbags pour une relaxation totale. Un massage par airbags pour détendre tout le corps en profondeur, éliminer la fatigue et soulager les tensions corporelles.	A7 Auto